

Sharp ER A-411 und ER A-421

1. Umstellen der MwSt.-Daten auf 5% und 16%
2. Für Im-Haus verzehrte Speisen den reduzierten Steuersatz zuweisen
3. Informationen zur Texteingabe am Modell ER A-411

Wichtige Hinweise:

die Umstellung der Mehrwertsteuer darf frühestens am 01.07.2020 erfolgen.

Führen Sie vor Beginn der Umstellung auf jeden Fall einen Tagesabschluss und Monatsabschluss durch!

1. Umstellen der MwSt.-Daten auf 5% und 16%

a. Eingabe:

Sie befinden sich jetzt im Menü **---Mehrwertsteuer---**.

b. **MWST 1** ist markiert.

Drücken Sie zum Bearbeiten.

Ändern Sie den Steuersatz auf **16 %**.

Bestätigen Sie die Eingabe mit

c. Wählen Sie den Eintrag **MWST 2** mit oder aus.

Drücken Sie zum Bearbeiten.

Ändern Sie den Steuersatz auf **5 %**.

Bestätigen Sie die Eingabe mit

d. Eingabe , um die Menüs zu verlassen.

Mehrwertsteuertexte anpassen

Hinweise zur Texteingabe:

Zur einfacheren Texteingabe nutzen Sie bitte das unter ihrer Tastatur befindliche Original.
Das Prozentzeichen und Großbuchstaben erhalten Sie, wenn Sie vor der Taste [Shift] tippen.

a. Eingabe:

Sie befinden sich jetzt im Menü **Funktionstext**.

b. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Brutto 16%** ein und bestätigen Sie mit .

c. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Brutto 5%** ein und bestätigen Sie mit .

d. Eingabe

Geben Sie hier den Text **MWST 16%** ein und bestätigen Sie mit .

e. Eingabe

Geben Sie hier den Text **MWST 5%** ein und bestätigen Sie mit .

f. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Netto 16%** ein und bestätigen Sie mit .

g. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Netto 5%** ein und bestätigen Sie mit .

h. Eingabe

Der Bildschirm sollte wieder wie gewohnt aussehen.

2. Für Im-Haus verzehrte Speisen den reduzierten Steuersatz zuweisen

- a. Eingabe
- b. Auswahl **PGM2-Modus** mit oder , dann oder
Bildschirm zeigt oben: **---PGM2 MODUS---**
- c. Auswahl **Einstellung** mit oder , dann oder
Bildschirm zeigt oben: **---Einstellung---**
- d. Drücken Sie , um in das Menü **WARENGR./ARTIKEL** zu wechseln.
- e. Drücken Sie erneut , um die **WARENGRUPPEN** zu bearbeiten
- f. Wählen Sie mit oder die Warengruppe aus,
deren Basissteuersatz verändert werden soll (nur Speisenwarengruppen).
- g. Bestätigen Sie die Auswahl mit Eingabe .
- h. 1. **Kasse mit TSE:**
Wählen Sie mit oder den Punkt **Steuer**
und weisen Sie den Steuersatz durch Drücken der Taste zu.
2. **Kasse ohne TSE:**
Wählen Sie den Punkt **MWST 1** aus.
Drücken Sie , um von „JA“ auf „NEIN“ zu wechseln.
Wählen Sie den Punkt **MWST 2** aus
Drücken Sie , um von „NEIN“ auf „JA“ zu wechseln
- i. Drücken Sie . Es erscheint die Abfrage **1.Sichern?/2.Verwerfen**
Zum **Speichern** drücken Sie oder .
- j. Sie befinden sich wieder im Fenster **---WARENGRUPPEN---**
Sie können jetzt:
- a) mit oder eine weitere Warengruppe auswählen
und zu Punkt **2 g** dieser Anleitung zurückkehren oder
- b) durch mehrfaches Drücken der Taste alle Menüs verlassen.

3. Informationen zur Texteingabe am Modell ER A-411

Wenn Sie sich im PGM1 oder PGM2-Modus befinden, erfolgt die Tastaturanordnung gemäß einer der nachfolgenden dargestellten Programmieranordnungen.

Tastenanordnung der programmierbaren Tastatur

■ ER-A411

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL				(P↑)	(P↓)	(←)	(→)	↑	MODE
		(TEXT)	•	CL					↓	CANCEL
(BS)		7 SYMBOL	8 ABC	9 DEF					(PREV.)	(NEXT)
(DEL)	(INS)	4 GHI	5 JKL	6 MNO					(COPY)	(PASTE)
(CAPS)		1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ					ENTER	ST
(SHIFT)	(DC)	0 SPACE		00 CODE					TL/NS	

■ ER-A421

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	↑	MODE (HOME)			(PAGE UP)	€	€	\$	+	-	[{	}	/	\	&	~	¢	¢	ã	Ã	õ	Ö		
		↓	ESC/ CANCEL	(←)	(→)	(PAGE DOWN)	@	&	*	-	%	(<)	>	,	”	,	;	:	!	i	¿			
(PREV. RECORD)	(NEXT RECORD)	⊗	•	CL	(ENTER)		â	Â	ê	Ê	î	Î	ô	Ô	ù	Ù	ä	Ä	ë	Ë	ï	Ï	ö	Ö	ü	Ü
(TEXT COPY)	(TEXT PASTE)	7	8	9			á	Á	é	É	í	Í	ó	Ó	ú	Ú	à	À	è	È	ì	Ì	ò	Ò	ù	Ù
		4	5	6		(BACK SPACE)	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P										
(CAPS)		1	2	3	(INS)	ST	A	S	D	F	G	H	J	K	L	B										
(SHIFT)	(DC)	0	00 CODE	(SPACE)	(DEL)	TL/NS	Z	X	C	V	B	N	M	å	Å	ç	Ç	ñ	Ñ							



Programmierung von alphanumerischen Zeichen

Dieser Abschnitt behandelt die Programmierung alphanumerischer Zeichen für verschiedene Texte.

■ Handymethode (ER-A411)/Texttastaturmethode (ER-A421)

Eingabe alphanumerischer Zeichen

ER-A411:

Um ein Zeichen einzugeben, verwenden Sie die numerischen Tasten wie unten beschrieben.

Zur Eingabe von „A“ drücken Sie die Taste „8“.


Zur Eingabe von „B“ drücken Sie zweimal die Taste „8“.

Zur Eingabe von „C“ drücken Sie dreimal die Taste „8“.


ER-A421:


Um ein Zeichen einzugeben, einfach die entsprechende Taste auf der Programmier-Tastatur drücken.

Eingabe von Zeichen doppelter Größe


 : Diese Taste schaltet zwischen normaler und doppelter Zeichengröße hin und her. Die werkseitige Einstellung ist der Normalgrößenzeichen-Modus. Bei Wahl des Doppelzeichengrößen-Modus erscheint der Großbuchstabe „W“ im unteren Displaybereich.

Eingabe von Großbuchstaben


 : Mit dieser Taste lassen sich Großbuchstaben eingeben. Diese Taste unmittelbar vor der Eingabe des Großbuchstabens drücken. Vor jeder Eingabe eines Großbuchstabens ist diese Taste zu drücken.

 : Sie können den Großbuchstaben-Modus verriegeln, sobald diese Taste betätigt wird.

Eingabe von Leerstellen

 : An der Cursor-Position eine Leerstelle eingeben.


Wahl des Text-Editiermodus

 : Umschaltung zwischen Einfügungsmodus („_“) und Überschreibmodus („█“).

Bewegen des Cursors


  : Bewegt den Cursor.

Löschen von Buchstaben oder Zahlen


 : Löscht einen Buchstaben oder eine Zahl an der Cursorposition.


 : Setzt den Cursor zum Löschen des Buchstabens oder der Zahl links vom Cursor zurück.

Zum Umschalten des Texteingabe-Modus (nur ER-A411)

 : Diese Taste schaltet den Texteingabe-Modus, Alphabet (A), Europäische Zeichen (Ä), numerisch (1) und Symbol um (*).

Kopieren/Einfügen von Text

Kopieren: Den Cursor auf die zu kopierende Zeile bringen, dann die -Taste drücken.

Einfügen: Den Cursor auf die Zeile zum Einfügen bringen, dann die -Taste drücken.



■ Eingabe von Zeichencodes

Zahlen, Buchstaben und Symbole lassen sich programmieren durch Eingabe von **00**-Taste und Zeichencodes. In diesem Fall verwenden Sie das folgende Verfahren, wobei der Cursor auf der Position stehen muss, in der das jeweilige Zeichen eingegeben werden soll:

Um eine Zahl einzugeben, sind die entsprechenden Zifferntasten zu drücken.

→ **00** → XXX XXX : Zeichencode (3-stellig)

Zeichen-
code:

032 - 047	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047
		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
048 - 063	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
064 - 079	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079
	Q	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
080 - 095	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
096 - 111	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
112 - 127	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	Δ
128 - 143	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
	Ç	ü	é	â	ä	à	ã	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
144 - 159	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
	É	æ	ƒ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	ö	Ü	ø	ƒ	ø	x	f
160 - 175	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	®	€	½	¼	¡	«	»
176 - 191	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
	•••	•••	•••		đ	Á	Â	À	©	ë		ñ	ř	ç	¥	€
192 - 207	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
	ı	ā	æ	č	-	đ	ã	Ā	Ě	Ñ	Ř	Š	Ť	=	Ó	ø
208 - 223	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
	ð	Đ	Ê	Ë	È	€	Í	Î	Ï	Ž	Γ	■	■	ı	ì	■
224 - 239	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
	Ó	ß	Ô	Ò	Õ	Ö	µ	þ	Ɔ	Ú	Û	Ù	Ý	Ý	-	'
240 - 255	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
	-	±	=	¾	¶	§	÷	ı	°	¨	.	1	3	2	■	(DC)

*(DC): Zeichencode in Doppelzeichengröße

Hotline: 0900 1 93 60 60

Für Fragen zu dieser Anleitung oder zur Änderung der Mehrwertsteuer an Ihrer Kasse steht Ihnen von Montags bis Freitags in der Zeit von **8.00 Uhr bis 18.00 Uhr** unsere kostenpflichtige Hotline mit Rat und Tat zur Seite.

- aus dem deutschen Festnetz: 1,99 €/Min

- aus dem Mobilfunknetz: max. 3,00 €/Min, (Abweichungen je nach Mobilfunkanbieter möglich)

Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten und Informationen.

Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt.

Wir behalten uns ausdrücklich die jederzeitige Änderung der zur Verfügung gestellten Dokumente ohne gesonderte Ankündigung vor.

Felix-Wankel-Str. 14 | 26125 Oldenburg
Postfach 32 67 | 26022 Oldenburg

E-Mail: info@wedemann.de
Internet: www.wedemann.de