

Sharp ER A-411 und ER A-421

1. Umstellen der MwSt.-Daten auf 7% und 19%
2. Informationen zur Texteingabe am Modell ER A-41

Hotline: 0900 1 93 60 60 63

Für Fragen zu dieser Anleitung oder zur Änderung der Mehrwertsteuer an Ihrer Kasse steht Ihnen von **Montags bis Freitags in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr** sowie am **31.12.2020 von 8.00 bis 15.00 Uhr** und am **02.01.2021 von 9.00 bis 16.00 Uhr** unsere kostenpflichtige Hotline mit Rat und Tat zur Seite.

- aus dem deutschen Festnetz: 1,99 €/Min
- aus dem Mobilfunknetz: max. 3,00 €/Min, (Abweichungen je nach Mobilfunkanbieter möglich)

Wichtige Hinweise:

Die Umstellung der Mehrwertsteuer darf **frühestens am 01.01.2021** erfolgen.

Führen Sie vor Beginn der Umstellung auf jeden Fall einen **Tagesabschluss und Monatsabschluss** durch!

1. Umstellen der MwSt.-Daten auf 7% und 19%

- a. Eingabe:

Sie befinden sich jetzt im Menü **---Mehrwertsteuer---**.

- b. **MWST 1** ist markiert.

Drücken Sie zum Bearbeiten.

Ändern Sie den Steuersatz auf **19 %**.

Bestätigen Sie die Eingabe mit .

- c. Wählen Sie den Eintrag **MWST 2** mit oder aus.

Drücken Sie zum Bearbeiten.

Ändern Sie den Steuersatz auf **7 %**.

Bestätigen Sie die Eingabe mit .

- d. Eingabe , um die Menüs zu verlassen.

Mehrwertsteuertexte anpassen

Hinweise zur Texteingabe:

Zur einfacheren Texteingabe nutzen Sie bitte das unter ihrer Tastatur befindliche Original.
Das Prozentzeichen und Großbuchstaben erhalten Sie, wenn Sie vor der Taste [Shift] tippen.

a. Eingabe:

Sie befinden sich jetzt im Menü **Funktionstext**.

b. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Brutto 19%** ein und bestätigen Sie mit .

c. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Brutto 7%** ein und bestätigen Sie mit .

d. Eingabe

Geben Sie hier den Text **MWST 19%** ein und bestätigen Sie mit .

e. Eingabe

Geben Sie hier den Text **MWST 7%** ein und bestätigen Sie mit .

f. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Netto 19%** ein und bestätigen Sie mit .

g. Eingabe

Geben Sie hier den Text **Netto 7%** ein und bestätigen Sie mit .

h. Eingabe

Der Bildschirm sollte wieder wie gewohnt aussehen.

3. Informationen zur Texteingabe am Modell ER A-411

Wenn Sie sich im PGM1 oder PGM2-Modus befinden, erfolgt die Tastaturanordnung gemäß einer der nachfolgenden dargestellten Programmieranordnungen.

Tastenanordnung der programmierbaren Tastatur

■ ER-A411

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------|------------|------|------|-----|-----|---------|---------|
| ↑ RECEIPT | ↑ JOURNAL | | | | (P↑) | (P↓) | (←) | (→) | ↑ | MODE |
| | | (TEXT) | • | CL | | | | | ↓ | CANCEL |
| (BS) | | 7 SYMBOL | 8 ABC | 9 DEF | | | | | (PREV.) | (NEXT) |
| (DEL) | (INS) | 4 GHI | 5 JKL | 6 MNO | | | | | (COPY) | (PASTE) |
| (CAPS) | | 1 PQRS | 2 TUV | 3 WXYZ | | | | | ENTER | ST |
| (SHIFT) | (DC) | 0 SPACE | | 00 CODE | | | | | TL/NS | |

■ ER-A421

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|----------------|---------|---------|-----------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ RECEIPT | ↑ JOURNAL | ↑ | MODE (HOME) | | | (PAGE UP) | € | € | \$ | + | - | [| { | } | / | \ | & | ~ | ¢ | ¢ | ã | Ä | ö | Ö | | |
| | | ↓ | ESC/ CANCEL | (←) | (→) | (PAGE DOWN) | @ | & | * | - | % | (| < |) | > | , | ” | , | ; | : | ! | i | ¿ | ¿ | | |
| (PREV. RECORD) | (NEXT RECORD) | ⊗ | • | CL | (ENTER) | | â | Â | ê | Ê | î | Î | ô | Ô | ù | Ù | ä | Ä | ë | Ë | ï | Ï | ö | Ö | ü | Ü |
| (TEXT COPY) | (TEXT PASTE) | 7 | 8 | 9 | | | á | Á | é | É | í | Í | ó | Ó | ú | Ú | à | À | è | È | ì | Ì | ò | Ò | ù | Ù |
| | | 4 | 5 | 6 | | (BACK SPACE) | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | | | | | | | | | | |
| (CAPS) | | 1 | 2 | 3 | (INS) | ST | A | S | D | F | G | H | J | K | L | B | | | | | | | | | | |
| (SHIFT) | (DC) | 0 | 00 CODE | (SPACE) | (DEL) | TL/NS | Z | X | C | V | B | N | M | å | Å | ç | Ç | ñ | Ñ | | | | | | | |



Programmierung von alphanumerischen Zeichen

Dieser Abschnitt behandelt die Programmierung alphanumerischer Zeichen für verschiedene Texte.

■ Handymethode (ER-A411)/Texttastaturmethode (ER-A421)

Eingabe alphanumerischer Zeichen

ER-A411:

Um ein Zeichen einzugeben, verwenden Sie die numerischen Tasten wie unten beschrieben.

Zur Eingabe von „A“ drücken Sie die Taste „8“.


Zur Eingabe von „B“ drücken Sie zweimal die Taste „8“.

Zur Eingabe von „C“ drücken Sie dreimal die Taste „8“.


ER-A421:


Um ein Zeichen einzugeben, einfach die entsprechende Taste auf der Programmier-Tastatur drücken.

Eingabe von Zeichen doppelter Größe

 : Diese Taste schaltet zwischen normaler und doppelter Zeichengröße hin und her. Die werkseitige Einstellung ist der Normalgrößenzeichen-Modus. Bei Wahl des Doppelzeichengrößen-Modus erscheint der Großbuchstabe „W“ im unteren Displaybereich.

Eingabe von Großbuchstaben


 : Mit dieser Taste lassen sich Großbuchstaben eingeben. Diese Taste unmittelbar vor der Eingabe des Großbuchstabens drücken. Vor jeder Eingabe eines Großbuchstabens ist diese Taste zu drücken.

 : Sie können den Großbuchstaben-Modus verriegeln, sobald diese Taste betätigt wird.

Eingabe von Leerstellen

 : An der Cursor-Position eine Leerstelle eingeben.


Wahl des Text-Editiermodus

 : Umschaltung zwischen Einfügungsmodus („_“) und Überschreibmodus („█“).

Bewegen des Cursors

  : Bewegt den Cursor.

Löschen von Buchstaben oder Zahlen


 : Löscht einen Buchstaben oder eine Zahl an der Cursorposition.

 : Setzt den Cursor zum Löschen des Buchstabens oder der Zahl links vom Cursor zurück.

Zum Umschalten des Texteingabe-Modus (nur ER-A411)

 : Diese Taste schaltet den Texteingabe-Modus, Alphabet (A), Europäische Zeichen (Ä), numerisch (1) und Symbol um (*).

Kopieren/Einfügen von Text

Kopieren: Den Cursor auf die zu kopierende Zeile bringen, dann die -Taste drücken.

Einfügen: Den Cursor auf die Zeile zum Einfügen bringen, dann die -Taste drücken.



■ Eingabe von Zeichencodes

Zahlen, Buchstaben und Symbole lassen sich programmieren durch Eingabe von **00**-Taste und Zeichencodes. In diesem Fall verwenden Sie das folgende Verfahren, wobei der Cursor auf der Position stehen muss, in der das jeweilige Zeichen eingegeben werden soll:

Um eine Zahl einzugeben, sind die entsprechenden Zifferntasten zu drücken.

→ **00** → XXX XXX : Zeichencode (3-stellig)

Zeichen-
code:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 032 - 047 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 |
| | | ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | * | + | , | - | . | / |
| 048 - 063 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 064 - 079 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 |
| | Q | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 080 - 095 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 |
| | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [| \ |] | ^ | _ |
| 096 - 111 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 112 - 127 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | } | ~ | Δ |
| 128 - 143 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
| | Ç | ü | é | â | ä | à | ã | ç | ê | ë | è | ï | î | ì | Ä | Å |
| 144 - 159 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | ÿ | ö | Ü | ø | £ | Ø | x | f |
| 160 - 175 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ® | € | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
| 176 - 191 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
| | ••• | ••• | ••• | | đ | Á | Â | À | © | ë | | ñ | ř | ç | ¥ | € |
| 192 - 207 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| | ı | ā | æ | č | - | đ | ã | Ā | Ĕ | Ñ | Ř | Š | Ť | = | Ó | ø |
| 208 - 223 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
| | đ | Đ | Ê | Ě | È | € | Í | Î | Ï | Ž | Γ | ■ | ■ | ı | ì | ■ |
| 224 - 239 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| | Ó | ß | Ô | Ò | Õ | Õ | µ | þ | Þ | Ú | Û | Ù | Ý | Ý | - | ' |
| 240 - 255 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| | - | ± | = | ¾ | ¶ | § | ÷ | ı | ° | ¨ | . | 1 | 3 | 2 | ■ | (DC) |

*(DC): Zeichencode in Doppelzeichengröße

Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten und Informationen.

Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt.

Wir behalten uns ausdrücklich die jederzeitige Änderung der zur Verfügung gestellten Dokumente ohne gesonderte Ankündigung vor.

Felix-Wankel-Str. 14 | 26125 Oldenburg
Postfach 32 67 | 26022 Oldenburg

E-Mail: info@wedemann.de
Internet: www.wedemann.de