

CASIO TE-2200-2400-3000-4000 Umstellen der MwSt.-Daten auf 7% und 19%

Hotline: 0900 1 93 60 60 63

Für Fragen zu dieser Anleitung oder zur Änderung der Mehrwertsteuer an Ihrer Kasse steht Ihnen von **Montags bis Freitags in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr** sowie am **31.12.2020 von 8.00 bis 15.00 Uhr** und am **02.01.2021 von 9.00 bis 16.00 Uhr** unsere kostenpflichtige Hotline mit Rat und Tat zur Seite.

- aus dem deutschen Festnetz: 1,99 €/Min

- aus dem Mobilfunknetz: max. 3,00 €/Min, (Abweichungen je nach Mobilfunkanbieter möglich)

Wichtige Hinweise:

Die Umstellung der Mehrwertsteuer darf **frühestens am 01.01.2021** erfolgen.

Führen Sie vor Beginn der Umstellung auf jeden Fall einen **Tagesabschluss und Monatsabschluss** durch!

Um die Umsatzsteuersätze in Ihres CASIO Kassensystems zu ändern, wählen Sie die folgenden Schritte

1. Sie sollten zunächst einen Programmausdruck machen, um die Steuer-satznummer ermitteln zu können. Hierzu drehen Sie das Schloß in die Stellung PGM.

2. Drücken Sie die Tasten 6 und ZW-Summe.



3. Sie befinden sich nun im Programm 6. Jetzt geben sie die nachstehende Tastenfolge ein:



4. Sie erhalten den Ausdruck der Steuertabelle. Unter Punkt 6 geben Sie die Nummer ein, welche die zu ändernde Steuer aus weist (MWST16% / MWST1 / TAX16% / TAX1) (MWST5% / MWST2 / TAX5% / TAX2).



5. Wechseln Sie nun das Programm. Hierzu drücken Sie 3 und ZW-Summe.

6. Sie befinden sich nun im Programm 3. Hier geben Sie folgendes ein:

*Die erste Zahl muss der zu ändernden
Steuernummer aus der zuvor ausgedruckten
Steuertabelle entsprechen.*



7. Geben Sie jetzt den neuen Steuersatz ein:



BAR - TL

8. Danach betätigen Sie folgende Tasten:

0

BAR - TL

9. Um die Steuer als inklusiv auszuweisen geben Sie bitte

5 0 0 3

ein und bestätigen mit 2mal BAR.

BAR - TL

BAR - TL

10. Schließen Sie die Programmierung mit Drücken der ZW-Summe ab.

ZW-Summe

Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Steuersatz ab Punkt 6.

Zur Änderung der Texte geben Sie nun folgendes ein:

11. Drücken Sie die Tasten 6 und ZW-Summe.

6

ZW-Summe

12. Sie befinden sich nun im Programm 6. Jetzt geben sie die nachstehende Tastenfolge ein:

2 0 1

ZW-Summe

13. Sie erhalten den Ausdruck der Finanztexte. Suchen Sie bitte nun auf diesem Ausdruck die Texte in denen 16% und 5% zu lesen ist und schreiben sich die dahinterstehende Nummer (z.B. 69-01) auf.

14. Wechseln Sie nun das Programm. Hierzu drücken Sie 2 und die ZW-Summe.

2

ZW-Summe

15. Sie befinden sich nun im Programm 2. Hier geben Sie folgendes ein:

Geben Sie jetzt die unter Punkt 13 notierte Nummer ein und drücken die ZW-Summe

Zum Beispiel

6 9 0 1 ZW-Summe

16. Anschließend geben Sie den neuen Text ein (z.B. aus Brutto 16% wird Brutto 19% usw.) und drücken 00 und BAR-TL-Taste

00

BAR - TL

Bei Kassen die über keine alphanummerische Tastatur verfügen, geben Sie die Texte entsprechend der Tabelle der Alpha-Codes auf folgenden Seite ein.

Code • Code • ... 00
Text

BAR - TL

17. Jetzt führen Sie die Anweisungen unter Punkt 15 und 16 solange fort, bis Sie alle Texte die sich auf 16% bzw. 5% beziehen geändert haben.

18. Schließen Sie die Programmierung mit Drücken der ZW-Summen-Taste ab. Sie können das Schloß wieder auf REG stellen.

ZW-Summe

Tabelle der Apha-Codes für Casio

Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen
032	(SPACE)	058	:	084	T	116	t	142	Ä
033	!	059	;	085	U	117	u	143	Å
034	ƒ	060	<	086	V	118	v	144	É
035	#	061	·	087	W	119	w	145	æ
036	\$	062	>	088	X	120	x	146	Æ
037	%	063	?	089	Y	121	y	147	ô
038	&	064	@	090	Z	122	z	148	ö
039	·	065	A	097	a	123	l	149	ò
040	(066	B	098	b	124	ll	150	û
041)	067	C	099	c	125	lll	151	ù
042	*	068	D	100	d	126	lb	152	ÿ
043	+	069	E	101	e	127	Kg	153	Ö
044	,	070	F	102	f	128	Ç	154	Ü
045	-	071	G	103	g	129	ü	156	£
046	.	072	H	104	h	130	é	160	á
047	/	073	I	105	i	131	â	161	í
048	0	074	J	106	j	132	ä	162	ó
049	1	075	K	107	k	133	à	163	ú
050	2	076	L	108	l	134	á	164	ñ
051	3	077	M	109	m	135	ç	165	Ñ
052	4	078	N	110	n	136	ê	171	½
053	5	079	O	111	o	137	ë	172	¼
054	6	080	P	112	p	138	è	255	Fett
055	7	081	Q	113	q	139	ï		
056	8	082	R	114	r	140	î		
057	9	083	S	115	s	141	ì		

Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten und Informationen.

Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt.

Wir behalten uns ausdrücklich die jederzeitige Änderung der zur Verfügung gestellten Dokumente ohne gesonderte Ankündigung vor.