

Vectron Commander 6 Umstellung der Steuersätze und Warengruppen

Hinweis:

Die Umstellung der Mehrwertsteuer darf frühestens am 01.07.2020 erfolgen.

Umstellung der Steuersätze und Warengruppen

1. Kassenprogramme abrufen

- a. Kommunikation - Kassenprogramme lesen
 - b. Kasse(n) auswählen
 - Warengruppen
 - Steuertabelle
 - c. „OK“
 - d. Abfragefenster : „Programme lesen?“ mit „OK“ bestätigen.
- Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass die Jobs beendet werden.

2. Kassenprogramme bearbeiten

Änderungen der Steuersätze

- a. Kassenprogramme bearbeiten - 1. Kasse wählen - „OK“
- b. Steuern auswählen
in den Zeilen jede **19 auf 16**
und jede **7 auf 5** ändern.
Hinweis: Sollten sie den Punkt Steuern nicht sehen, melden sie sich mit dem Benutzer Supervisor an.
- c. Nach Änderung aller Einträge speichern Sie dieses bitte ab und verlassen die Programmierung über das Kreuz oben rechts.
- d. Wiederholen Sie diese Einstellungen für alle Kassen.
Hinweis: Es kann sein, dass die Änderung in den anderen Kassen schon angezeigt wird. Dann ist das eine Stammdatenverknüpfung.
In dem Fall brauchen Sie nichts zu ändern.

Änderungen in den Warengruppen

- a. Kassensprogramme bearbeiten
 1. Kasse wählen„OK“
 - b. Warengruppen auswählen
 - c. In der Spalte mit der Überschrift „Steuer Nr.1“ ändern Sie bei allen Speisen-Warengruppen die Steuer von **16% auf 5%**.
 - d. Nach Umstellung aller Speisen-Warengruppen speichern Sie dieses bitte ab und verlassen die Programmierung über das Kreuz oben rechts.
 - e. Wiederholen Sie diese Einstellungen für alle Kassen. Auch hier kann es Stammdatenverknüpfungen geben.
- Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass alle Programmfenster geschlossen sind.

3. Datenübertragung an die Kasse

- a. Kommunikation – Kassensprogramme senden
 - b. Kasse(n) auswählen
 - c. Warengruppen und Steuertabelle auswählen
 - d. Sendemodus „nur geänderte“ übernehmen
 - e. Verzögert starten : hier können Sie den Zeitpunkt der Übertragung festlegen.
 - f. „OK“ anklicken
 - g. Abfragefenster: „Programme senden?“ mit „OK“ bestätigen.
- Die geänderten Daten werden an die Kasse(n) gesendet.

Abschließende Bemerkung

Bei einer Kasse mit vorwiegendem Verkauf Ausser Haus (z.B. Imbiss) darf die Taste zur Steuerschaltung für „Im Haus“ nicht genutzt werden.

Artikel die aus Speisen- und Getränkeanteilen bestehen müssen steuerlich aufgelöst werden.

Hotline: 0900 1 93 60 60

Für Fragen zu dieser Anleitung oder zur Änderung der Mehrwertsteuer an Ihrer Kasse steht Ihnen von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unsere kostenpflichtige Hotline mit Rat und Tat zur Seite.

- aus dem deutschen Festnetz: 1,99 /Min

- aus dem Mobilfunknetz: max. 3,00 /Min, (Abweichungen je nach Mobilfunkanbieter möglich)

Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten und Informationen.

Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt.

Wir behalten uns ausdrücklich die jederzeitige Änderung der zur Verfügung gestellten Dokumente ohne gesonderte Ankündigung vor.